

## Instrukcja obsługi ED007

### Nagrywanie

1. Upewnij się czy karta MicroSD jest w urządzeniu.
2. Włącz rejestrator w tryb gotowości przesuwając przełącznik ON/OFF na pozycję ON
3. Przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk REC/STOP aż zaświeci się mocnym światłem czerwona dioda
4. Rejestrator jest gotowy do pracy. Do wyboru są dwa tryby nagrywania w dwóch różnych rozdzielczościach:

320 x 240 @ 25kl/sek	640 x 480 @ 25kl/sek
-wciśnij przycisk REC/STOP -niebieska dioda będzie migąła w trakcie rejestracji	-wciśnij przycisk MODE aż zaświeci się zielona dioda* -wciśnij przycisk REC/STOP -niebieska dioda będzie migąła w trakcie rejestracji, zielona dioda*

\*Zapalona zielona dioda oznacza aktywny tryb nagrywania w wysokiej rozdzielczości.

5. W celu zatrzymania nagrywania naciśnij REC/STOP
6. Rejestrator przejdzie ponownie do trybu gotowości

### Odtwarzania plików na komputerze PC

1. Włącz rejestrator w tryb gotowości przesuwając przełącznik ON/OFF na pozycję ON
2. Tryb wysokiej rozdzielczości musi być wyłączony, wciskając klawisz MODE spraw aby zielona dioda zgasła.
3. Podłącz rejestrator do komputera używając do tego celu kabla USB
4. Pliki znajdziesz w katalogu DCIM/100DSCIM
5. Każdy odtwarzacz, w tym „Windows Media Player” może odtworzyć zapisane filmy

### Ładowanie akumulatora

1. Włącz rejestrator w tryb gotowości przesuwając przełącznik ON/OFF na pozycję ON
2. Podłącz rejestrator do portu USB, czerwona dioda zacznie migać. Pełne ładowanie zajmuje około 2-3godziny. Dioda zapali się stałym światłem gdy rejestrator będzie naładowany

### Praca rejestratora w trybie kamery podłączonej do PC

1. Zainstaluj sterowniki z jednej z płyt CD. Uruchom plik PC Camera Driver.exe
7. Włącz rejestrator w tryb gotowości przesuwając przełącznik ON/OFF na pozycję ON
8. Przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk REC/STOP aż zaświeci się mocnym światłem czerwona dioda
6. Tryb wysokiej rozdzielczości musi być wyłączony, wciskając klawisz MODE spraw aby zielona dioda zapaliła się.
7. Podłącz rejestrator do komputera używając do tego celu kabla USB i poczekaj aż system sam skonfiguruje sterowniki
8. Uruchom „Mój komputer” i sprawdź działanie kamery „Standard camera”

### Często zadawane pytania (FAQ)

1. Kiedy karta pamięci jest pełna?  
-Wskaźnik po lewej stronie pokazuje jednocześnie kolor czerwony i niebieski. Rejestrator automatycznie zatrzymuje nagrywanie przy zapełnieniu karty pamięci
2. Jaki jest maksymalny czas nagrywania na karcie 2GB  
-około 50minut w rozdzielczości 640x480