


Instrukcja obsługi – Pendrive Dyktafon (EW2GB)

Nagrywanie

W celu rozpoczęcia nagrywania przesuń przełącznik umieszczony z boku urządzenia w pozycję 'ON' stronę złącza USB. Czas nagrywania to około 9h na w pełni naładowanym akumulatorze, po tym czasie dyktafon powinien zostać ponownie naładowany.

Ładowanie akumulatora

Podłącz urządzenie do portu USB na około 1,5h. Po tym czasie akumulator jest w pełni naładowany.



Odtwarzanie nagrań

Podłącz Pendrive do komputera PC. Wszystkie nagrania są w katalogu RECORD/ VOICE w postaci plików .WAV i możesz je odtworzyć dowolnym programem do odtwarzania dźwięku.

Jeśli Pendrive nie pokazuje się w systemie jako nowy dysk twardy, spróbuj przełączyć przycisk nagrywania i ponownie podłączyć go do komputera.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|--|
| Zakres częstotliwości | 20 - 20 000 Hz |
| Częstotliwość próbkowania | 8khz |
| Jakość nagrania (bit rate) | 32kbps |
| Czas pracy na akumulatorze | 9h |
| Czas nagrywania | 145h |
| Pobór prądu | 15mA |
| Czas ładowania baterii | 1,5 |
| Zasilanie | Wbudowany akumulator 3,7V |
| Obudowa | zewnątrzna aluminiowa, wewnętrzna plastikowa |
| Wymiary | 64 x 20 x 8mm |
| System operacyjny | każdy obsługujący USB - również Windows Vista, Linux |

W zestawie

- Mikro rejestrator dźwięku Pendrive 2GB (EW2GB)
- Instrukcja w języku polskim