



Instrukcja użytkowania PV-RC200

1. Włączenie w stan czuwania

W celu włączenia PV-RC200 wciśnij i przytrzymaj przycisk z zamkniętą kłódką przez 2-3 sek. do czasu aż zaświeci się niebieska dioda LED i zdarzenie zostanie potwierdzone krótką wibracją urządzenia. Niebieska dioda sygnalizuje że urządzenie jest włączone i jest w stanie czuwania.

2. Włączenie nagrywania

Gdy rejestrator jest w stanie czuwania wciśnij krótko przycisk z zamkniętą kłódką, dioda LED zmieni swój kolor na purpurowy a rejestrator krótko zawibruje.

3. Zatrzymanie nagrywania

W trakcie nagrywania wciśnij ponownie krótko przycisk z zamkniętą kłódką. Purpurowa dioda LED zmieni swój kolor na niebieski i rejestrator przejdzie w stan czuwania (w zależności od czasu nagrywania może to zająć czas do 10 sek.)

4. Funkcja aparatu fotograficznego - robienie zdjęć

W trybie czuwania wciśnij krótko przycisk robienia zdjęć na dole urządzenia. Otrzymasz potwierdzenie w postaci zapalanej przez krótki czas purpurowej diody oraz krótkiej wibracji urządzenia.

5. Wyłączenie rejestratora

W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przycisk otwartej kłódky. Niebieska dioda zgaśnie/

6. Ustawienie daty i czasu

- 1) Na karcie utwórz plik o nazwie "settime.txt" i wpisz aktualny czas i datę w takim formacie
2009.12.31 14:00:00
- 2) Uruchom urządzenie z nowym czasem i wyłącz je. Czas został zaktualizowany.

7. Odtwarzanie nagranych filmów

- W trybie czuwania połącz rejestrator kablem USB z komputerem, zostanie wykryty jako nowy dysk twardy
- Możesz również użyć wyjąć kartę MicroSD z urządzenia i użyć adaptera SD jeśli posiadasz czytnik kart multimedialnych.

8. Ładowanie

Są dwie opcje ładowania

- 1) Podłączenie kablem MiniUSB wyłączonego rejestratora do portu USB w komputerze
- 2) Podłączenie pod zasilacz sieciowy

Uwagi:

- Nie należy wyjmować karty microSD w trakcie gdy rejestrator jest włączony lub nagrywa.
- Migająca niebieska dioda oznacza zapełnioną kartę.

Dystrybutor: multitech.pl